

FN 665x/5x

Flurdisplay-Halterung

Original-Betriebsanleitung

Erste Schritte

Wofür gilt diese Betriebsanleitung?


Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Produkte:

	FN 6650/50	Deckenhalterung, gerade Länge: 300 mm
	FN 6650/53	Deckenhalterung, gerade Länge: 70 mm
	FN 6651/51	Wandhalterung, gekröpft Ausladung: 315 mm
	FN 6650/54	Wandhalterung, gekröpft Ausladung: 70 mm
	FN 6650/52	Verlängerung für Decken- und Wandhalterung Länge: 300 mm

Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit. Bei Fehlteilen oder Beschädigungen: Verwenden Sie das Produkt nicht! Reklamieren Sie beim Lieferanten.

Der Lieferumfang besteht aus:

	1	Wand-/Deckenhalterung bzw. Verlängerung
	2	Unterlegscheibe
	3	Mutter, selbstsichernd

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung nach regionaler Vorschrift. Entsorgen Sie die Verpackung nicht in den Hausmüll!

Betriebsanleitung nutzen






Erst lesen!



Lesen Sie diese Betriebsanleitung ganz durch. Bewahren Sie die Betriebsanleitung sicher auf. Wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

Signalwörter deuten


Achten Sie auf Signalwörter, die vor Gefahren warnen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Risikovermeidung.

Signalwort	Bedeutung
 GEFAHR	Warnt vor unmittelbar drohender Lebensgefahr oder vor Gefahr schwerster Verletzungen.
 WARNUNG	Warnt vor möglicherweise drohender Lebensgefahr oder vor Gefahr schwerster Verletzungen.
 VORSICHT	Warnt vor möglicherweise drohender Gefahr leichter oder geringfügiger Verletzungen.
 ACHTUNG	Warnt vor möglichen Sachschäden.
 HINWEIS	Kennzeichnet zusätzliche Informationen.


Informationen zum Produkt

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Decken- und Wandhalterungen sowie die Verlängerung dienen der Montage von Flurdisplays an Decken und Wände.



Die Decken- und Wandhalterungen und die Verlängerung sind für folgende Flurdisplays geeignet:

	FN 6651/11	Flurdisplay 1-seitig
	FN 6651/21	Flurdisplay 2-seitig

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig und kann zu Schäden führen. Als bestimmungswidrige Verwendung gilt auch die Missachtung dieser Betriebsanleitung.

Anleitung für technisches Personal

Erforderliches Zubehör beschaffen



Für die Decken- bzw. Wandhalterung:
4 Dübel Ausführung passend zur Wand
4 Schrauben Senkkopf, Ø max. 6,0 mm

Montage-Voraussetzungen prüfen


Stellen Sie vor der Montage sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Alle anzuschließenden Leitungen sind spannungslos.
- Die Wand bzw. die Decke ist tragfähig und für Dübelmontage geeignet.

Montieren Sie das Produkt erst, wenn alle Montage-Voraussetzungen erfüllt sind.

Erkennbarkeit sicherstellen

Wählen Sie den Montageort so, dass die Anzeige von jedem Standort innerhalb des Erkennbarkeitsbereichs ablesbar ist:





Alle Maße sind in Metern [m] angegeben.

- 1 Anzeige
- 2 Erkennbarkeitsbereich
- 3 Fußboden

Flurdisplay-Halterung montieren


GEFAHR Verborgene Leitungen oder Rohre möglich.
Lebensgefahr beim Anbohren von
Netzleitungen oder Gasrohren.
Bohrstellen vor dem Bohren mit
Leitungsfinder absuchen.

Bohrschablone




1 Bohren Sie Dübellöcher gemäß der Bohrschablone.


2a Bei UP-Zuleitung:
Führen Sie das Kabel durch den Flansch und das Rohr.



2b Bei AP-Zuleitung:
Entfernen Sie den Stopfen und führen Sie das Kabel durch das Loch und das Rohr.




3 Montieren Sie die Unterlegscheibe und die Mutter, um deren Verlust zu vermeiden.



4 Setzen Sie die Dübel.
5 Schrauben Sie die Halterung an.

Verlängerung montieren



1 Führen Sie das Kabel durch die Halterung und durch die Verlängerung.

2 Schrauben Sie die Verlängerung an die Halterung.

Verwenden Sie zum Festziehen eine Armaturenzange mit Schutzbacken.

| Anleitung für Hilfskräfte

Reinigen

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem nebelfeuchten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven und keine scheuernden Reinigungsmittel.

Entsorgen



Nach Ablauf der Lebensdauer:

Beachten Sie die regionalen Entsorgungsvorschriften. Lassen Sie die Halterung fachgerecht recyceln. Entsorgen Sie die Halterung nicht in den Hausmüll!

tetronik Kommunikationstechnik GmbH

Georg-Ohm-Straße 12a • D 65232 Taunusstein • Fon +49 6128 7480-0 • Fax +49 6128 7480-259

E-Mail: info@tetronik-kt.de • Internet: www.tetronik-kt.de • www.fn6000.de

FN 6000® RUFANLAGEN • RUFANLAGEN_FN_665X-5X_FLURDISPLAY-HALTERUNG_06.DOCX • Stand: 05.07.2023

Technische Änderungen vorbehalten. Fehler trotz sorgfältiger Prüfung nicht auszuschließen. Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge bitte an info@tetronik-kt.de